


Sterownik segmentowy SECO (bez karty SIM)

Kod Elektriako: 96900



Płyta główna sterownika centralnego SeCo
2,3 – sloty na karty SIM;

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Sterownik centralny SeCo musi zostać połączony z Internetem, aby możliwe było realizowanie wszystkich funkcjonalności inteligentnego systemu sterowania oświetleniem OWLET. Połączenie z Internetem zapewnia komunikację z serwerem obsługującym system oraz udostępniającym dane stronie internetowej stanowiącej interfejs użytkownika.

Połączenie z siecią internetową pozwala między innymi na:

- Pobieranie danych dotyczących parametrów pracy opraw oświetleniowych i sterowników oraz wysyłanie ich na serwer,
- Obsługę systemu sterowania za pomocą strony internetowej w tym podgląd parametrów systemu oraz generowanie raportów,
- Wysyłania rozkazów ręcznych w celu sterowania oprawami,
- Zmieniania parametrów opraw oraz konfiguracji systemu.

W przypadku utraty połączenia z Internetem system będzie pracował wg zaprogramowanej wcześniej konfiguracji, bez możliwości dokonania zmian.

Poniższy dokument stanowi opis połączenia sterownika centralnego SeCo z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej. Zamawiający powinien przekazać niniejszą instrukcję osobom odpowiedzialnym za obsługę jego kart SIM i innych usług telekomunikacyjnych.